

可程序显示器系列

5011614002 200403-30

TP04G-AS1


使用手册



注意事项


- 请在使用之前,详细阅读本使用说明书。
- 全 实施配线, 务必关闭电源。
- 本机显示操作面板防水,但对油污或具腐蚀性之液体不具防护作用,避免以尖锐之物品刮伤 面板使用时请注意。
- ⚠ 本机输入电源为直流 24V,不可连接於 RS-485 通讯口信号端,否则可能造成严重的损坏, 因此请在上电之前再次确认电源配线。
- 输入电源切断後,一分钟之内,请勿触摸内部电路。
- 利用原厂包装附件之固定架,锁紧面板固定螺丝时,请勿太紧以免造成机壳损坏。

铭牌说明




备注: MADE IN XXXXX 因应出厂处不同而印制不同,请依照实际机种上说明为准。


型号说明



序号说明



外观介绍




面板功能说明

面	板	į į	元	件	说明		
堂	警示指示灯(红灯)			Γ)	状态一: 当启动电源时,指示灯慢慢开始闪烁。 状态二: 当异常状态发生,指示灯会重覆持续亮一秒并发出警报声。		
RS-	-232	指示	灯(黄	灯)	传送程序及使用 RS-232 通讯时持续闪烁。		
RS-	-485	指示	灯(绿	灯)	使用 RS-485 通讯时持续闪烁。		
退	退出/取消键		键	输入值错误时可按此键,删除文字叙述等。			
命	令	操	作	键	UP/Pg Up: 此键为向上方向键,可作为数值递增输入或换至上页等操作。 Pg Do/DOWN: 此键为向下方向键,可作为数值递减输入或换至下页等操作。 Left: 此键为左方向键,可作为选择数值位置操作。 Right: 此键为右方向键。可作为选择数值位置操作。		
复	合	功	能	键	此键是搭配功能键 F0~F9 及其他按键作为特殊功能的使用。		
输 入 键 当输入值确认正确无误时,即可按下此键。		当输入值确认正确无误时,即可按下此键。					
功		能		键	F0/F5: 在系统选单操作时可作为 0 (F0) 或 5 (Shift+F0) 的常数输入 键, 在使用者页面时可由使用者定义其个别功能。 F1/F6: 在系统选单操作时可作为 1 (F1) 或 6 (Shift+F1) 的常数输入 键, 在使用者页面时可由使用者定义其个别功能。 F2/F7: 在系统选单操作时可作为 2 (F2) 或 7 (Shift+F2) 的常数输入 键, 在使用者页面时可由使用者定义其个别功能。 F3/F8: 在系统选单操作时可作为 3 (F3) 或 8 (Shift+F3) 的常数输入 键, 在使用者页面时可由使用者定义其个别功能。 F4/F9: 在系统选单操作时可作为 4 (F4) 或 9 (Shift+F4) 的常数输入 键, 在使用者页面时可由使用者定义其个别功能。		


背面介绍



外观尺寸




俯视图(单位: mm)



安装方式

人机介面安装於控制盘的方法,请直接将人机由盘面的正面直接放入即可(嵌入式),若要固定更牢固,可再利用原厂包装附件之固定架,嵌入後盖直接四端凹槽处固定,并上、下平均锁紧面板固定螺丝即可,如下图为正确安装:



功能规格

项		目			TP04G-AS1
	萤			幕	STN-LCD
	色			彩	单色
显示	背			光	背光自动关闭设定范围 1~99 分钟 (设定值 0 为不关闭)(在常温 25℃下寿命约 5 万小时)
幕	解	札	f	度	128X64 点
	显	示	范	围	67mm(W)X32mm(H); 3.00"(对角线)
	对	比	调	整	10 段明暗调整
显					ASCII: (页码 850) 文字(包含欧洲字型)
示	语	言	字	型	台湾: (BIG 5 码) 繁体字型
幕					中国:(GB2324-80 码)简体字型

项		目		TP04G-AS1		
	显	5X8 画素字型	型	25 个字 X8 列		
	示的文字数	8X8 画素字	型	16 个字 X8 列		
		8X12 画素字	型	16 个字 X5 列		
显示		8X16 画素字	型	16 个字 X4 列		
幕	字	型大	小	ASCII: 5X8, 8X8, 8X12, 8X16		
117	有	警示指示灯(红灯	^)	电源启动指示(亮/灭三次)/通讯不通警示/使用者程序指定		
	RS	5-232 指示灯(黄	灯)	传送程序及使用 RS-232 通讯时持续闪烁		
	RS	6-485 指示灯(绿	灯)	使用 RS-485 通讯时持续闪烁		
程	J	序 记 忆		256KB 快闪记忆体		
	串 列 通 讯 接 口 (COM1)			非同步传送方式: RS-232 资料长度: 7 或 8 个位元		
外				停止位元: 1 或 2 个位元 极性: None/Odd/Even		
部				传送速度: 9600bps~115200bps		
介	扩	展通讯接口 (COM2)		非同步传送方式: RS-485 资料长度: 7 或 8 个位元		
面	ענ			停止位元: 1 或 2 个位元 极性: None/Odd/Even		
Щ	(COIVIZ)			传送速度: 9600bps~115200bps		
	扩 展 槽			①更新韧体版本②程序复制卡插槽		
电		池	盖	可由此更换人机直流 3V 电池		
5 P	5 P i n 脱 落 式 端 子			包含直流电源 24V 输入及 RS-485 通讯输入		

电气规格

项 目 / 机 型	TP04G-AS1
显 示器	单色 STN LCD
显示面积	67mm(W)X32mm(H); 3.00"(对角线)
显示解析度	128X64: 5X8 英文字 25X8 个; 8X8 中文字 16X8 字
	8X12 中文字 16X5 字;8X16 中文字 16X4 字
LCD 对比调整	软体设定,使用功能表内按键调整
LCD 背灯型式	LED 背灯: 自动关闭设定
功能键/数字键	F0~F9, ESC, SHIFT, ENTER 及方向键
外接电源	24V (3.5W Max.)
记忆体容量	256K Byte
中央处理单元(CPU)	Hitachi HD64F3064F
系 统 R A M	32K Byte
通 讯 介 面	Com1: RS-232 Com2: RS-485
前面板防水等级	IP65/NEMA4
硬体使用温度	0~50℃;相对湿度 20-90 % RH(不可凝结)
硬体储藏温度	-20~60°C
耐 震 动	0.5mm 位移, 10-55Hz, X, Y, Z 三方向各两小时

项目/机型	TP04G-AS1
耐 冲 击	10G, 11ms 从 X, Y, Z 三方向各三次
RF辐射测试	CISPR22, Class A
静电放电测试	EN61000-4-2/1995
耐 RF 辐射度测试	EN61000-4-3/1995
高频暂态测试	EN61000-4-4/1995
重量/外型尺寸	0.24kg;147×97×35.5mm(宽(W)×高(H)×厚(D))
冷 却 方 式	空气对流自然冷却

程序复制卡功能说明

(适用程序版本: V1.04 以上)

TP04 提供使用者程序、系统功能及密码复制的程序复制卡功能(Seed Function),它可将整台人机所设定的环境功能及内含的应用程序,利用程序复制卡,快速地完全复制到另一台人机,节省许多时间及人力,其操作方法如下述步骤:

定义:程序复制卡(Program Copy Card)→PCC;人机(TP Series)→TP

	(TP→PCC)	(PCC→TP)
步骤一	将程序复制卡上的开关切到 TP→PCC	将程序复制卡上的开关切到 PCC→TP
步骤二	将程序复制卡插入 TP 背面扩展槽	将程序复制卡插入 TP 背面扩展槽
步骤三	输入电源至 TP	输入电源至 TP
步骤四	萤幕上显示移除程序复制卡且重新上电	萤幕上显示移除程序复制卡且重新上电

人机显示讯息

(TP→PCC)	(PCC→TP)
若TP的机型与程序复制卡内含程序机型不符,TP会	若程序复制卡内未含程序, TP 会显示 The
显示TP series and PCC is different Press Enter to	PCC is Empty PCC→TP series is illegal
Confirm TP series→PCC Press Esc to Exit	
传输中, TP 会显示 TP → PCC series Please wait!	传输中,TP 会显示 PCC→TP series Please
	wait!
传输完成。TP 会显示 Please Remove the PCC and	传输完成,TP 会显示 Please Remove the
Reboot	PCC and Reboot

密码功能说明

- 1. 当使用者进入 TP04 设定之密码设定选项启用密码後忘记密码时,有一组万用码 **3888**,任何使用者之密码皆可以此组万用码解除设定,但 TP04 内程序会全部被清除,且 TP04 设定将回归出厂值,请谨慎使用。
- 2. 密码字符可使用 $0\sim9$ 、 $A\sim Z$,以功能键 $F0\sim F4$ 输入,方法如下:F0/F5:将依序 $0\rightarrow 5\rightarrow A\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow D\rightarrow E\rightarrow F\rightarrow 0$ 循环。

F1/F6: 将依序 1→6→G→H→I→J→K→1 循环。

F2/F7: 将依序 2→7→L→M→N→O→P→2 循环。

F3/F8: 将依序 3→8→Q→R→S→T→U→V→3 循环。

F4/F9: 将依序 4→9→W→X→Y→Z→4 循环。


硬体操作介绍

欲启动 TP04 需输入 24V 直流电源,接上电源之後,会先进入开机画面,接著即进入使用者所编辑的应用程序,按住退出/取消键(Esc)5 秒後,可回到系统选单,系统选单有五个主选项:


下载程序	从电脑 TPEdit 软体下传应用程序至 TP04,使用串列通讯接口 (COM1)						
1、铁柱刀	RS-232,请选用 DVPACAB530 连接电缆线连接。						
 上 传 程 序	从 TP04 上传应用程序至电脑 TPEdit 软体,使用串列通讯接口 (COM1)						
工存性力	RS-232,请选用 DVPACAB530 连接电缆线连接。						
拷 贝 程 序	两台 TP04 可互相传送程序和资料,内含两个子选单:						
	1: 传送程序; 2: 接收程序						
	当互传程序和资料时,需先设定一台为接收程序模式,再设另一台为传送程序模						
	式,使用扩展通讯接口(COM2)RS-485,请以双绞线从扩展通讯接口连接两						
	台 TP04。						
TP04 设定	用来更改 TP04 的内容值,内含 8 个子选项,分述如下:						
	1. 通讯协定:可设定「TP04 站号」「PLC 控制接口」及「RS-232」「RS-485」						
	通讯内容。						
	2. 明暗对比:调整 LCM 萤幕显示的对比亮度。						
	3. 背光省电:调整绿色背光 LED 自动关闭的时间,设定范围 00~99 分钟,若						
	设定为 00 分钟即代表背光 LED 永远开启。						
	4. 日期时间:设定 TP04 内建 RTC 的年、月、日、时、分、秒、星期等资料,						
	并显示内部电池容量。						
	5. 蜂鸣器:设定蜂鸣器为正常模式或静音模式。						
	6. 语系设定:可设定使用语言为英文、繁体中文、简体中文或使用者自定。						
	7. 密码设定:设定新密码及是否启用密码功能,若启用密码功能则在进入任一						
	项系统选单指令,会要求输入密码。密码出厂设定值为 1234。						
	8. 开机画面:选择 TP04 内定,会显示 TP04 内定的开机画面,选择使用者自						
	定,使用者可由 TPEdit 软体设计下载至 TP04,显示自订开机画面。						
	依据使用者设定之 PLC 控制接口有下列 2 种选择:						
	1. 使用 TP04 之串列通讯接口(COM1)RS-232 ,选用 DVPACAB215 或						
PLC 连线	DVPACAB230 连接电缆线连接 PLC 之 RS-232C 程序通讯输出入口。						
	2. 使用扩展通讯接口(COM2) RS-485 ,请以双绞线从扩展通讯接口连接 PLC						
	之 RS-485 通讯口。						
 运行程序	运行启动从 TPEdit 下载或其他 TP04 传送的应用程序,当进入运行程序後可经						
	由退出/取消键(Esc)按住5秒後回到系统选单。						

通讯连接线配线图

■ TP04G 程序规划~使用连接电缆线 DVPACAB530



■ TP04G 与 DVP-PLC 连线~使用连接电缆线 DVPACAB215(1.5 公尺)或 DVPACAB230(3.0 公尺,无 25 Pin D-SUB)



PC 或 TP04G端

